

# 属性データ SMZについて Assist8の属性をARUQ\_Androidへ転送する方法

※Assist8を使用しない場合は 別途お問い合わせください



## Assist8の属性をARUQ\_Androidへ転送する方法



ARUQ\_Androidでは属性データをSMZというメモ帳で開けるファイルで管理しています。SMZはSMR(ARUQ\_Androidのデータ拡張子)と同名のファイルで対になっています。

①[設定]→[保存・システム設定]→[smz関連]→[smzの使用] でチェックをいれてOKをタップ。

ファイル名.smzで自動で属性定義がPCとやりとりされます。





#### 切り出して持っていける属性データはAssist8の自由属性の表示順設 定の上から7項目です。

1×35(8)世界測 D) 1示(V) 1/-	地糸 ル(T)^ルプ(H	
╦、 �� ド /ッ ↓! 田〃 y	) 山( )1(F) 自由属性(F)	●1 点名表示 ① 画地確認 ① 1 日本記字(2)
∎ 1 ±	MTE14(C) 補正(H)	表示順設定(O)
	3D連動(Z) 外部ベクタ	▶ 設定入力(I) 設定出力(F)
	5ス9設定(R) 階層5スタ	▶ 個別配色凡例設定(I)
	外部529表示設定(G) 外部529順序変更(自動)(A)	メンテナンス機能(M) ▶



#### PCのAssist8画面

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ポリゴン情報バー		▼ + ×
	固有情報		
	項目名 <u>頂<u>こ</u>数 図形平距離 図形料距離 間合比 裏測平距離 実測斜距離</u>	 ]	4 144.568 144.568 0.12 0 144.568 144.568
	自由属性		
	項目名	値	
	地番*	a	
<b>#</b>	林班		
	AutoNo		1
ί Ψ	大字	as	
a	字	ddd	
	種類	風致保安林	
	林種	未設定	
2		複相林	
	成立本数1		11111 -
	樹種1	」アカマツ	
	胸高直径1		0.0
	樹高1		0.0
	林齢1		0
	歩合1		0
	樹種面積1		0.00
	ソニーング	未設定	
	施業	未設定	
	備考1		
	78-	BL行(†	
	前の図形	次の図形	

## ARUQ\_Androidの属性画面



Assist8の属性をARUQ\_Androidへ転送する方法



ただし最初にARUQからデータをつ くりはじめるとsmzはPCから 転送されていないので右のように default.smzを用意しておきます。 SMZはPCのメモ帳アプリで開けま す。

これで新規図面のときdefault.smz の選択肢定義が利用されます。 (このあと保存のたびに「ファイ ル名.smz」として 増殖保存していくので、PCと連動 していない場合はファイル数が 増えるデメリットがあります)



# default.smz



	default.smz		×	+	-		×		
ファイ	ル編集	表示					ණ		
POINT,図根点種別 三角点 地籍図根三角点 地籍図根多角点 POINT,写真 AMERICA ASIA POINT,写真 AMERICA ASIA POINT,この記 POINT,「東新日_ POINT,「属性ID_ LINE,編分種別 LINE,右側筆ID LINE,左側筆ID LINE,年間 ILINE,算TD LINE,算TD LINE,算TD LINE,属性ID_ POLYGON,KeyCode POLYGON,K字 四日市場 POLYGON,字 飛入 沼ノ内 八枚 五分一 POLYGON,公薄面積									
行 1	列 1	100%	Windows (	CRLF)	ANSI				